

Gorisch-Autoschonbezüge

Maßgeschneiderte Schonbezüge

Heike Gorisch 16909 Wittstock Beethovenstrasse 13

Ihre neuen Schonbezüge können Sie problemlos selbst montieren. Für ein perfektes und faltenfreies Ergebnis sollten Sie sich aber circa 2 Stunden Zeit dafür nehmen. Hier geben wir Ihnen Tipps, wie das mit dem Beziehen ihrer Autositze am besten klappt. Falls Sie Fragen haben helfen wir Ihnen gern!

Montage-Anleitung für Autoschonbezüge

- Achten Sie auf die Beschriftung der Bezüge (Seitenairbag ist immer außen)
- Beginnen Sie mit dem Entfernen der Kopfstützen
- Ziehen Sie das Lehnenteil über das obere Drittel des Sitzes
- Positionieren Sie die Kopfstützlöcher
- Ziehen Sie jetzt den Bezug komplett nach unten und richten Sie alles genau aus
- Ziehen Sie den schwarzen Abschluss zwischen Sitz und Lehne durch
- Entfernen Sie am Rücken das Schutzband vom Klettverschluss
- Kletten Sie das Vorderteil straff mit dem Rücken zusammen
- Beziehen Sie im Anschluss die Sitzfläche
- Richten Sie dazu die Nahtkanten an den Sitzkanten aus
- Schieben Sie das hintere Teil mit den 4 Gummilaschen zwischen Sitz und Lehne durch
- Stecken Sie den Bezug seitlich zwischen Polster und Konsole
- Befestigen Sie die Gummilaschen unter dem Sitz
- Mit den Bezügen für die Rückbank wird in gleicher Weise verfahren

Tipp: Um den Bezug zwischen Polster und Konsole zu ziehen, kann man **Kabelbinder** verwenden. Schneiden Sie dazu das dicke Ende ab.

Stecken Sie den Kabelbinder durch die Gummilasche knicken ihn halb zusammen und fixieren die Enden mit Klebeband. Jetzt führen Sie diese Konstruktion zwischen Sitzpolster und Konsole durch. Klebeband abziehen und Gummi einhaken.

Geschäftsinhaber: Dipl.Ing.(FH) Heike Gorisch
Bankverbindung: Volks-und Raiffeisenbank Prignitz eG
IBAN: DE53160601220006154816
BIC: GENODEF1PER
Steuernummer: 052 / 224 / 01331

Tel.: 03394/400 390
Fax. 03394/405 676
Mobil. 0176 48246453
Mail. info@gorisch-autoschonbezeuge.de